



Видеодомофоны **FOX** серии **HVDP***, **VDP V2** и **HVDP V2** настройка:

ЯРКОСТИ / КОНТРАСТНОСТИ / ЦВЕТНОСТИ / ЗУМИРОВАНИЯ

Для доступа к меню цветовых настроек, в режиме ожидания необходимо активировать изображение на мониторе клавишей



и удерживать клавишу



5-6 сек. для входа в меню

(см. фото 1) Навигация осуществляется клавишами



* Для активации настроек на домофонах серии HVDP AHD 720P, необходимо обновить программное ПО