# Fox

#### ВНИМАНИЕ

- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устроиством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.

Спасибо.



FOX VDP PART 20200911120000

# ВЫЗЫВНАЯ AHD ВИДЕОПАНЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**FX-CP25** (МЕДЬ)

**FX-CP26** (МЕДЬ) / (СЕРЕБРО) / (ЧЕРНЫЙ)

**FX-CP23** (СЕРЕБРО) / (ЗОЛОТО) / (ГРАФИТ)

**FX-CP27** (СЕРЕБРО) / (ЗОЛОТО) / (ГРАФИТ)

## ОПИСАНИЕ




#### \* - не входит в комплект поставки


	FX-CP25 / FX-CP26	FX-CP23 / FX-CP27
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Разрешение	AHD 1080P / 720P / CVBS 960H	
Угол обзора	95 град.	120 град.
Мин.освещенность	0 лк (ИК вкл.)	
Объектив	3,7 мм	2,7 мм
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом	
Подключение	4-х проводное	
Управление замком	НО / НЗ (1 - 10сек)	
Питание	12 Вольт DC от домофона	
Максимальное потребление	1,5 Вт (при вкл. ИК)	
Рабочая температура	-40+50C	

## СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

#### Монтаж с угловым кронштейном



Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.



- Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя