


## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Видеорегистратор



Мышка



CD диск  
с программами  
и инструкциями



Инструкция  
по быстрой  
настройке



Блок  
питания

**Внимание!** Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут изменяться производителем без предварительных уведомлений и отличаться от указанных в данном руководстве. Вся приведенная информация ниже не является публичной офертой.

## СХЕМА ВИТОЙ ПАРЫ



5 МИН


## БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

1




Достаем устройство  
и выкручиваем крепежные винты

2



Открываем крышку  
для крепления HDD

3




Закрепляем HDD винтами  
к корпусу

4



Подключаем кабели  
питание и SATA

5



Закрываем крышку  
и фиксируем ее винтами

## БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

**IP адрес устройства:** 192.168.1.88

**Имя пользователя:** admin

**Пароль:** 123456

**HTTP порт:** 80

**Медиа порт:** 8000

Для большей безопасности настоятельно рекомендуем изменить пароль доступа к Вашему устройству. Если Вы забыли свой пароль, пожалуйста, свяжитесь с технической службой компании FOX для его восстановления по телефону: 8 (800) 100-21-32

rtsp://192.168.1.88:554?subtype=0&ch=1

## НУЖНА ПОМОЩЬ?

Более подробную информацию, видео инструкции, программы и обновления, Вы можете получить на нашем сайте:  
[www.fox-cctv.ru/support/](http://www.fox-cctv.ru/support/)

## МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

Для удаленного доступа к Вашему устройству, пожалуйста, установите программу VSSmobile.



Android VSSmobile



iOS VSSmobile

## ОБЛАКО

Зарегистрируйтесь и используйте облачный сервис [www.vssweb.net](http://www.vssweb.net) для доступа к устройству с ПК, бесплатному хранилищу тревожных снимков, PUSH уведомлениям и другим облачным функциям устройства.

## HDD



Рекомендуем использовать WD Purple HDD объемом до 6Тб.

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЫШКОЙ



### 1 Левая кнопка:

- Клик левой кнопкой мыши, это основное действие в регистраторе.
- Двойной клик на выбранном канале, откроет его на весь экран. Повторный двойной клик, произведет обратное действие.
- Зажав левую кнопку мыши, можно перемещать каналы по экрану.

### 2 Правая кнопка:

Клик правой кнопкой на экране, открывает «Быстрое меню».

### 3 Средняя кнопка:

Прокрутка колеса мыши, осуществляет увеличение видеоизображения, выбранного канала.

## БЫСТРОЕ МЕНЮ

Клик правой кнопкой на экране открывает «Быстрое меню»



## СМЕНА РЕЖИМА

**FOX мульти гибридный видеорегистратор с поддержкой стандартов TVI 1.0/2.0, AHD 1.0/2.0, IPC 1080p, CVBS 960H**  
По умолчанию на устройстве установлен режим **TVI H1080p**.




### Для смены режима:

1. Войдите в систему: нажмите правую кнопку мыши, выберите пункт «Главное меню».
2. Авторизуйтесь, для этого введите имя пользователя и пароль. По умолчанию: имя – admin, пароль – 123456.
3. Войдите в раздел «НАСТРОЙКА» и выберите пункт «РЕЖИМ».
4. Выберите нужный режим работы. Режимы работы можно смешивать.

## P2P УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Удалённый доступ к устройству через облачный сервис P2P:



1. Войдите в систему: нажмите правую кнопку мыши, выберите пункт «Главное меню».
2. Авторизуйтесь, для этого введите имя пользователя и пароль. По умолчанию: имя – admin, пароль – 123456.
3. Войдите в раздел «ОБЛАКО» и выберите пункт «P2P».
- 4 С помощью программы VSSmobile отсканируйте QR код доступа к устройству.


## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПОИСК



1. Войдите в систему: нажмите правую кнопку мыши, выберите пункт «Главное меню».
2. Авторизуйтесь, для этого введите имя пользователя и пароль. По умолчанию: имя – admin, пароль – 123456.
3. Войдите в раздел «ПОИСК».
- 4 Выберите желаемую дату на календаре и камеры для просмотра.
- 5 Левым кликом мыши вы можете выбрать нужный Вам временной диапазон на «time bar».
6. Вращение колеса мыши на «time bar», масштабирует временной диапазон.

## АРХИВАЦИЯ ВИДЕО НА USB

**ВНИМАНИЕ!**  
Файловая система USB накопителя должна быть FAT32



1. Установите USB накопитель в USB порт на регистраторе.
2. Войдите в систему: нажмите правую кнопку мыши, выберите пункт «Главное меню».
3. Авторизуйтесь, для этого введите имя пользователя и пароль. По умолчанию: имя – admin, пароль – 123456.
4. Войдите в раздел «АРХИВАЦИЯ».
- 5 Выберите камеру и желательную дату начала и окончания архивации.
- 6 Нажмите «Поиск» для поиска файлов.
- 7 Выберите тип файла AVI.
- 8 Нажмите «Запустить» для начала архивации.